



상자 내용물

- Spyder 센서
 - USB-A 어댑터
 - 일련 번호(센서 아래)
 - 환영 카드(소프트웨어 + 지원 링크)
- 시스템

요구 사항

- Windows 10 32/64, Windows 11
macOS 10.14 (모하비) -
macOS 26 (타호)
- 인터넷 연결
- USB-C 또는 USB-A 포트
- 디스플레이 해상도 1280×768 이상

빠른 시작 가이드

소프트웨어

동영상 보기

- 설치 다운로드 :
goto.datacolor.com/getspyderexpress
- Spyder 연결(필요한 경우 포함된 어댑터 사용)
- **중요:** 허브, 모니터 또는 키보드가 아닌 컴퓨터에 직접 연결 하십시오.

디스플레이

동영상 보기

- 준비 디스플레이를 30분□
- 동안 예열합니다. 직사광선이 화면
- 에 닿지 않도록 표시 설정 재설정(HDR, 자동 밝기 비활성화 등)

간단한 세 단계만 거치면 모든 준비가 완료됩니다!

동영상 보기



1. 디스플레이 용도 선택

- **콘텐츠 제작:** 온라인/디지털 공유
- **용 인쇄 준비:** 사진 편집 및 정확한 인쇄용

2. 디스플레이 보정하기

- 렌즈 캡을 줄을 따라 당겨 추로 사용하세요
- 스파이더를 화면의 윤곽선 안에 놓으세요
- 평평하게 놓기 위해 필요한 경우 화면을 약간 기울이세요
- 다음을 클릭하여 보정을 시작하세요



3. 결과

검토 보정됨과 보정되지 않은 색상 간 전환 다음을 알 수 있습니다.

- 더 자연스럽게 채도가 낮은 색상
- 그림자/하이라이트의 더 나은 디테일
- 인쇄 정확도

를 위해 더 낮은 밝기 정기적으로 출력이 변경될 때 재보정하십시오!



도움이 필요하신가요?

방문: spyder-support.datacolor.com