



包裝盒內物品

- Spyder 感應器
- USB-A 轉接器
- 序號（感應器下方）
- 歡迎卡（軟體 + 支援連結）

系統需求

- Windows 10 32/64,
Windows 11
macOS 10.14 (Mojave) –
macOS 26 (Tahoe)
- 網際網路連線
- USB-C 或 USB-A 連接埠
- 顯示器解析度 1280 × 768 或更高

快速入門指南

安裝軟體

觀看影片

- 下載來源：
goto.datacolor.com/getspyderexpress
- 插入 Spyder（如有需要，請使用隨附的轉接器）
- 重要提示：直接插入電腦，而不是集線器、顯示器或鍵盤。

準備顯示器

觀看影片

- 讓您的顯示器預熱 30 分鐘
- 免光線直射螢幕
- 重置顯示設定（停用 HDR、自動亮度等）

三個簡單的步驟 – 一切就緒！

觀看影片



1. 選擇您的顯示器用途

- **創建內容**：用於在線/數字共享
- **準備打印**：用於照片編輯和準確打印

2. 校準您的顯示器

- 沿著電源線拉動鏡頭蓋以用作配
- 將 Spyder 放在輪廓內的螢幕上
- 如果需要平放請稍微傾斜螢幕
- 按一下下一步開始校準



3. 查看結果

在校準和未校準之間切換

您可能會注意到：

- 更自然或飽和度較低的顏色
 - 陰影/高光細節更好
 - 亮度降低以提高列印準確性
- 定期並在輸出發生變化時重新校準！

需要幫忙？

訪問：spyder-support.datacolor.com