



包装盒内物品

- Spyder 传感器
- USB-A 适配器
- 序列号（传感器下方）
- 欢迎卡（软件 + 支持链接）

系统要求

- Windows 10 32/64,
Windows 11
macOS 10.14 (Mojave) –
macOS 26 (Tahoe)
- 互联网连接
- USB-C 或 USB-A 端口
- 显示分辨率 1280 × 768 或更高

快速入门指南

安装软件

观看影片

- 下载自：
goto.datacolor.com/getspyderexpress
- 插入 Spyder（如果需要，请使用随附的适配器）
- 重要提示：直接插入计算机，而不是集线器、显示器或键盘。

准备您的显示器

观看影片

- 让您的显示器预热 30 分钟
- 避免直射光照射到屏幕
- 重置显示设置（禁用 HDR、自动亮度等）

只需三个简单的步骤 – 一切就绪！

观看影片




1. 选择您的显示用途

- **创建内容：**用于在线/数字共享
- **准备打印：**用于照片编辑和准确打印

2. 校准您的显示器

- 沿着电源线拉动镜头盖以用作配重
- 将 Spyder 放在屏幕上的轮廓内
- 如果需要平放 请稍微倾斜屏幕
- 单击下一步开始校准



3. 查看结果

在校准和未校准之间切换

您可能会注意到：

- 更自然或饱和度较低的颜色
- 阴影/高光细节更好
- 亮度降低以提高列印准确性

定期重新校准，并在输出发生变化时重新校准！



需要帮忙？

访问：spyder-support.datacolor.com